

Cliquez sur le nom de l'automate choisi

- **Siemens S7-300**
- **Siemens S7-400**
- **Télémécanique Micro**
- **Télémécanique Premium**
- **Télémécanique Twido**
- **Télémécanique Quantum**
- **Rockwell SLC 500**
- **Rockwell Compact Logix**
- **Rockwell Control Logix**
- **GE Fanuc 90-30 / Alspa 8035**
- **Omron CQM1**
- **Omron C200H**
- **Omron CJ1W**
- **Autres API**

Cliquez sur le nom de la carte choisie

Entrées TOR

- [6ES7 321-1BH01 / 1BH81-0AA0](#)
- [6ES7 321-1BL00 / 1BL80-0AA0](#)
- [6ES7 321-1EH01-0AA0](#)
- [6ES7 321-1BH50-0AA0](#)
- [6ES7 321-7BH00 / 7BH80-0AB0](#)
- [6ES7 321-1FF01 / 1FF81-0AA0](#)
- [6ES7 321-1EL00-0AA0](#)
- [6ES7 321-1CH80-0AA0](#)
- [6ES7 321-7RD00-0AB0](#)

Sorties TOR

- [6ES7 322-1BH01 / 1BH81-0AA0](#)
- [6ES7 322-1BL00-0AA0](#)
- [6ES7 322-1EH01-0AA0](#)
- [6ES7 322-1BF01-0AA0](#)
- [6ES7 322-1FF01 / 1FF81-0AA0](#)
- [6ES7 322-1HF01-0AA0](#)
- [6ES7 322-8BF00-0AB0](#)
- [6ES7 322-1HH00-0AA0](#)
- [6ES7 322-1EL00-0AA0](#)
- [6ES7 322-1HF10 / 1HF80-0AA0](#)
- [6ES7 322-1CF80-0AA0](#)
- [6ES7 322-5SD00-0AB0](#)
- [6ES7 322-5RD00-0AB0](#)

Entrées/sorties TOR

- [6ES7 323-1BH00 / 1BH80-0AA0](#)
- [6ES7 323-1BL00-0AA0](#)
- [6ES7 312-5BD00-0AB0 \(312C\)](#)
- [6ES7 313-6CE00-0AB0 \(313C-2DP\)](#)
- [6ES7 313-6BE00-0AB0 \(313C-2PtP\)](#)

Entrées/sorties TOR et ANA

- [6ES7 313-5BE00-0AB0 \(313C\)](#)
- [6ES7 314-6CF00-0AB0 \(314C-2DP\)](#)
- [6ES7 314-6BF00-0AB0 \(314C-2PtP\)](#)

Entrées ANA

- [6ES7 331-7KF01-0AB0](#)
- [6ES7 331-7NF00-0AB0](#)
- [6ES7 331-7RD00-0AB0](#)
- [6ES7 331-7SF00-0AB0](#)
- [6ES7 331-7PF00-0AB0](#)
- [6ES7 331-7KB01 / 7KB81-0AB0](#)

Sorties ANA

- [6ES7 332-5HD01-0AB0](#)
- [6ES7 332-5HB01 / 5HB81-0AB0](#)
- [6ES7 332-7ND00-0AB0](#)
- [6ES7 332-5RD00-0AB0](#)
- [6ES7 332-5HF00-0AB0](#)

Entrées/sorties ANA

- [6ES7 334-0KE00-0AB0](#)
- [6ES7 335-7HG01-0AB0](#)
- [6ES7 334-0CE01-0AA0](#)

Cliquez sur le nom de la carte choisie

Entrées TOR

- [6ES7 421-1BL00-0AA0](#)
- [6ES7 421-1EL00-0AA0](#)
- [6ES7 421-1FH00-0AA0](#)
- [6ES7 421-7DH00-0AB0](#)
- [6ES7 421-7BH00-0AB0](#)
- [6ES7 421-1FH20-0AA0](#)

Sorties TOR

- [6ES7 422-1BH10-0AA0](#)
- [6ES7 422-1BL00-0AA0](#)
- [6ES7 422-1FF00-0AA0](#)
- [6ES7 422-1FH00-0AA0](#)
- [6ES7 422-1HH00-0AA0](#)
- [6ES7 422-5EH10-0AB0](#)
- [6ES7 422-7BL00-0AB0](#)

Entrées ANA

- [6ES7 431-1KF00-0AB0](#)
- [6ES7 431-1KF10-0AB0](#)
- [6ES7 431-1KF20-0AB0](#)
- [6ES7 431-7QH00-0AB0](#)
- [6ES7 431-1HH00-0AB0](#)

Sorties ANA

- [6ES7 432-1HF00-0AB0](#)

Liste des cartes de l'automate Télémécanique Micro

Cliquez sur le nom de la carte choisie

Entrées TOR

- **TSX DEZ 12D2**
- **TSX DEZ 08A4**
- **TSX DEZ 12D2K**
- **TSX DEZ 08A5**
- **TSX DEZ 32D2**

Sorties TOR

- **TSX DSZ 04T22**
- **TSX DSZ 08T2**
- **TSX DSZ 08R5**
- **TSX DSZ 08T2K**
- **TSX DSZ 32T2**
- **TSX DSZ 32R5**

Entrées/sorties TOR

- **TSX DMZ 28DT**
- **TSX DMZ 28DR**
- **TSX DMZ 28AR**
- **TSX DMZ 64DTK**
- **TSX DMZ 28DTK**
- **TSX DMZ 16DTK**

Entrées ANA

- **TSX 37-22 (intégré)**
- **TSX AEZ 801**
- **TSX AEZ 802**
- **TSX AEZ 414**

Sorties ANA

- **TSX 37-22 (intégré)**
- **TSX ASZ 401**
- **TSX ASZ 200**

Liste des cartes de l'automate Télémécanique Premium

Cliquez sur le nom de la carte choisie

Entrées TOR

- **TSX DEY 08D2**
- **TSX DEY 16D2**
- **TSX DEY 16D3**
- **TSX DEY 16A2**
- **TSX DEY 16A3**
- **TSX DEY 16A4**
- **TSX DEY 16A5**
- **TSX DEY 16FK**
- **TSX DEY 32D2K**
- **TSX DEY 64D2K**

Sorties TOR

- **TSX DSY 08T2**
- **TSX DSY 08T22**
- **TSX DSY 16T2**
- **TSX DSY 08T31**
- **TSX DSY 16T3**
- **TSX DSY 08R5**
- **TSX DSY 16R5**
- **TSX DSY 08R5A**
- **TSX DSY 08R4D**
- **TSX DSY 08S5**
- **TSX DSY 16S4**
- **TSX DSY 32T2K**
- **TSX DSY 64T2K**

Entrées ANA

- **TSX AEY 414**
- **TSX AEY 420**
- **TSX AEY 800**
- **TSX AEY 810**
- **TSX AEY 1600**

Sorties ANA

- **TSX ASY 410**
- **TSX ASY 800**

Cliquez sur le nom de la carte choisie

Entrées TOR

- [TWD DDI 8DT](#)
- [TWD DDI 16DT](#)
- [TWD DDI 16DK](#)
- [TWD DDI 32DK](#)

Sorties TOR

- [TWD DDO 8UT](#)
- [TWD DDO 8TT](#)
- [TWD DDO 16UK](#)
- [TWD DDO 16TK](#)
- [TWD DDO 32UK](#)
- [TWD DDO 32TK](#)
- [TWD DRA 8RT](#)
- [TWD DRA 16RT](#)

Entrées/sorties TOR

- [TWD LMDA 20DTK](#)
- [TWD LMDA 20DUK](#)
- [TWD LMDA 20DTR](#)
- [TWD LMDA 40DTK](#)
- [TWD LMDA 40DUK](#)

Entrées/sorties ANA

- [TWD AMI 2HT](#)
- [TWD AMO 1HT](#)
- [TWD AMM 3HT](#)
- [TWD ALM 3LT](#)

Cliquez sur le nom de la carte choisie

Entrées TOR

- 140 DAI 540 00
- 140 DAI 553 00
- 140 DAI 740 00
- 140 DAI 340 00
- 140 DAI 353 00
- 140 DAI 440 00
- 140 DAI 453 00
- 140 DDI 841 00
- 140 DDI 853 00
- 140 DDI 353 00
- 140 DDI 364 00

Sorties TOR

- 140 DAO 840 00
- 140 DAO 842 10
- 140 DDO 353 00
- 140 DDO 843 00
- 140 DDO 365 00
- 140 DRA 840 00

Entrées/sorties TOR

- 140 DDM 390 00

Entrées ANA

- 140 ACI 030 00
- 140 AVI 030 00
- 140 ARI 030 10
- 140 ACI 040 00
- 140 AII 330 00

Sorties ANA

- 140 ACO 020 00
- 140 ACO 130 00
- 140 AIO 330 00

Cliquez sur le nom de la carte choisie

Entrées TOR

- 1746 - IB32
- 1746 - IV32
- 1746 - IB16
- 1746 - IC16
- 1746 - IN16
- 1746 - ITB16
- 1746 - ITV16
- 1746 - IV16
- 1746 - IB8
- 1746 - IV8

Sorties TOR

- 1746 - OB32
- 1746 - OV32
- 1746 - OB16
- 1746 - OB16E
- 1746 - OBP16
- 1746 - OG16
- 1746 - OV16
- 1746 - OVP16
- 1746 - OW16
- 1746 - OB8
- 1746 - OBP8
- 1746 - OV8
- 1746 - OW8
- 1746 - OX8
- 1746 - OW4

Entrées ANA

- 1746 - NI8
- 1746 - NI4

Sorties ANA

- 1746 - NO4V
- 1746 - NO4I

Entrées/sorties ANA

- 1746 - NIO4V
- 1746 - NIO4I

Liste des cartes de l'automate Rockwell Compact Logix

Cliquez sur le nom de la carte choisie

Entrées TOR

- 1769 - IA8I
- 1769 - IM12
- 1769 - IA16
- 1769 - IQ16
- 1769 - IQ16E
- 1769 - IQ32

Sorties TOR

- 1769 - OA8
- 1769 - OB8
- 1769 - OW8
- 1769 - OW8I
- 1769 - OA16
- 1769 - OB16
- 1769 - OB16P
- 1769 - OV16
- 1769 - OW16
- 1769 - OB32

Entrées/sorties TOR

- 1769 - IQ6XOW4

Entrées ANA

- 1769 - IF4
- 1769 - IF4I
- 1769 - IF8

Sorties ANA

- 1769 - OF2
- 1769 - OF4CI
- 1769 - OF8V
- 1769 - OF8C

Liste des cartes de l'automate Rockwell Control Logix

Cliquez sur le nom de la carte choisie

Entrées TOR

- [1756-IA16](#)
- [1756-IA16I](#)
- [1756-IA8D](#)
- [1756-IB16](#)
- [1756-IB16D](#)
- [1756-IB16I](#)
- [1756-IB32](#)
- [1756-IC16](#)
- [1756-IH16I](#)
- [1756-IM16I](#)
- [1756-IN16](#)

Sorties TOR

- [1756-OA16](#)
- [1756-OA16I](#)
- [1756-OA8](#)
- [1756-OA8D](#)
- [1756-OA8E](#)
- [1756-OB16D](#)
- [1756-OB16E](#)
- [1756-OB16I](#)
- [1756-OB32](#)
- [1756-OB8](#)
- [1756-OB8EI](#)
- [1756-OC8](#)
- [1756-OH8I](#)
- [1756-ON8](#)
- [1756-OW16I](#)
- [1756-OX8I](#)

Entrées ANA

- [1756-IF6I](#)
- [1756-IF16](#)
- [1756-IF8](#)
- [1756-IR6I](#)

Sorties ANA

- [1756-OF4](#)
- [1756-OF6VI](#)
- [1756-OF6CI](#)
- [1756-OF8](#)
- [1756-OV16E](#)

Cliquez sur le nom de la carte choisie

Entrées TOR

- [IC693MDL230](#)
- [IC693MDL231](#)
- [IC693MDL240](#)
- [IC693MDL241](#)
- [IC693MDL630](#)
- [IC693MDL632](#)
- [IC693MDL634](#)
- [IC693MDL640](#)
- [IC693MDL643](#)
- [IC693MDL645](#)
- [IC693MDL646](#)
- [IC693MDL654](#)
- [IC693MDL655](#)

Sorties TOR

- [IC693MDL310](#)
- [IC693MDL340](#)
- [IC693MDL730](#)
- [IC693MDL731](#)
- [IC693MDL732](#)
- [IC693MDL733](#)
- [IC693MDL740](#)
- [IC693MDL741](#)
- [IC693MDL742](#)
- [IC693MDL752](#)
- [IC693MDL753](#)

Entrées ANA

- [IC693ALG220](#)
- [IC693ALG221](#)
- [IC693ALG222](#)
- [IC693ALG223](#)

Sorties ANA

- [IC693ALG390](#)
- [IC693ALG391](#)

Entrées/sorties ANA

- [IC693ALG442](#)

Cliquez sur le nom de la carte choisie

Entrées TOR

- ID211
- ID212
- ID213
- IA121
- IA221

Sorties TOR

- OC221
- OC222
- OD211
- OD212
- OD213
- OD214
- OA221

Entrées ANA

- AD041

Sorties ANA

- DA021

Liste des cartes de l'automate OMRON C200H

Cliquez sur le nom de la carte choisie

Entrées TOR

- ID211
- ID001
- ID002
- IA121
- IA122
- IM211
- ID212
- IA122-V
- IA222-V
- IM212
- ID216
- ID217

Sorties TOR

- OC221
- OC224-V
- OC223
- OD214
- OD411
- OD213
- OA221
- OC222-V
- OD217
- OD211
- OA222-V
- OC225
- OD212

Entrées ANA

- AD002

Cliquez sur le nom de la carte choisie

Entrées TOR

- ID211
- ID231
- ID232
- ID261
- ID262
- IA211
- IA201

Sorties TOR

- OC201
- OC211
- OD201
- OD202
- OD211
- OD212
- OD231
- OD232
- OD233
- OD261
- OD263
- OA201

Merci de nous contacter :

Weidmüller Sarl

12, Chaussée Jules César

B.P. 263 Osny

95523 Cergy Pontoise Cedex

Tél. +33 1 34245500

Fax +33 1 34245501

E-mail info@weidmuller.fr

Internet www.weidmueller.com